



#### Инструкция по установке:

1. Снять штатный пыльник.
2. Вкрутить штатный крепеж в отверстия (А) на 2-3 оборота.
3. Установить защиту: завести заднюю часть на штатный крепеж (А), переднюю часть закрепить штатным крепежом в отверстия (Б).
4. Затянуть болты с необходимым усилием.

#### Состав изделия:

Наименование	Кол-во	Момент затяжки
Штатный крепеж		
Защита	1 шт.	

Марка	Модель	Поколение	Объем двигателя	Тип привода	Тип КПП
Lada	Vesta	2015-2023	1,6	FWD	МКПП
Lada	Vesta	2015-2019	1,6	FWD	РКПП
Lada	Vesta	2019-2023	1,6	FWD	CVT
Lada	Vesta	2017-2021	1,8	FWD	МКПП
Lada	Vesta	2016-2019	1,8	FWD	РКПП
Lada	Vesta	2023-	1,6	FWD	МКПП
Lada	Vesta	2024-	1,6	FWD	CVT
Lada	Vesta	2024-	1,8	FWD	CVT
Lada	Vesta Cross	2018-2022	1,6	FWD	МКПП
Lada	Vesta Cross	2019-2022	1,6	FWD	CVT
Lada	Vesta Cross	2018-2022	1,8	FWD	МКПП
Lada	Vesta Cross	2018-2019	1,8	FWD	РКПП
Lada	Vesta Cross	2023-	1,6	FWD	МКПП
Lada	Vesta Cross	2024-	1,8	FWD	CVT
Lada	Vesta SW	2017-2023	1,6	FWD	МКПП
Lada	Vesta SW	2017-2019	1,6	FWD	РКПП
Lada	Vesta SW	2019-2023	1,6	FWD	CVT
Lada	Vesta SW	2017-2021	1,8	FWD	МКПП
Lada	Vesta SW	2017-2019	1,8	FWD	РКПП
Lada	Vesta SW	2023-	1,6	FWD	МКПП
Lada	Vesta SW	2024-	1,6	FWD	CVT
Lada	Vesta SW	2024-	1,8	FWD	CVT
Lada	Vesta SW Cross	2017-2023	1,6	FWD	МКПП
Lada	Vesta SW Cross	2019-2023	1,6	FWD	CVT
Lada	Vesta SW Cross	2017-2023	1,8	FWD	МКПП
Lada	Vesta SW Cross	2017-2019	1,8	FWD	РКПП
Lada	Vesta SW Cross	2023-	1,6	FWD	МКПП
Lada	Vesta SW Cross	2024-	1,8	FWD	CVT
Lada	Vesta Sport	2019-2022	1,8	FWD	МКПП