

Порядок монтажа

1. Установить закладные М10 (4) в отверстия правого и левого лонжеронов автомобиля.
2. К установленным закладным закрепить кронштейн левый (2) и правый (3) с помощью гаек М10 (10), шайб 10 пружинных (13) и шайб 10 (12).
3. Закрепить кронштейны болтами М14х1,5х40 (9) с шайбами 14 увеличенными (16), шайбами 14 пружинными (17) к штатным резьбовым отверстиям в лонжеронах автомобиля.
4. Прогнать резьбовые отверстия балки (1) при помощи метчика М12х1,25, и затем установить балку, закрепив её к кронштейнам с помощью болтов М12х1,25х40 (7), гаек М12х1,25 (11), шайб 12 пружинных (15) и шайб 12 (14).
5. Отрегулировать ТСУ относительно центра автомобиля и затянуть все резьбовые соединения: сначала балку с кронштейнами, затем кронштейны к лонжеронам. Моменты затяжки: М10=47 Нм, М12=81 Нм, М14=126 Нм.
6. Установить кронштейн под розетку (6) и крюк (5), закрепив их с помощью болтов М12х1,25х70 (8), гаек М12х1,25 (11), шайб 12 пружинных (15) и шайб 12 (14).
7. Затянуть резьбовые соединения. Момент затяжки: М12=81 Нм.

Свидетельство о приёме:

ТСУ изготовлено ООО ТЗК «Райвал» в соответствии с техдокументацией, проверено ОТК и признано годным к эксплуатации.

Дата производства _____

Отметка о продаже: _____
(наименование торговой организации, адрес)

Дата продажи _____ М.П.

Отметка об
установке: _____
(организация, установившая ТСУ, адрес)

ТСУ Установлено на автомобиль

Модель VIN.....

Дата установки _____ М.П.



Паспорт ТСУ

Haual Jolion (2021-)

Артикул: U94021

Тип шара - «А»



Сертификат соответствия № ЕАЭС KG417/039.RU.02.03692

ООО ТЗК «Райвал» 620024, Россия, г. Екатеринбург, Елизаветинское шоссе, 28
Тел.: (499) 649-22-11

Тягово-сцепное устройство (далее – ТСУ) предназначено для сцепки легкового автомобиля с буксируемым прицепом. Технические характеристики ТСУ соответствуют требованиям ГОСТ Р 41.55-2005 (Правила ЕЭК ООН №55) «Единые предписания, касающиеся механических сцепных устройств. Составов транспортных средств».

1. Правила эксплуатации и технического обслуживания

Техническое обслуживание ТСУ заключается в периодическом осмотре, смазке сцепного шара любой консистентной смазкой, непосредственно перед зацеплением прицепа.

После фиксации сцепной головки прицепа на шаре ТСУ, осуществить страховочную связь прицепа с автомобилем, используя петлю на ТСУ для крепления страховочных цепей.

После пробега каждой 1000 км. с прицепом проверять момент затяжки всех резьбовых соединений.

Не допускается превышение максимального буксируемого веса и максимальной вертикальной нагрузки, указанной в инструкции ТСУ.

Рекомендуется использовать прилагаемый колпачок для защиты сцепного шара без зацепленного прицепа.

В случае движения автомобиля с прицепом в условиях бездорожья, максимально допустимая грузоподъемность ТСУ сокращается на 50% от заявленных производителем. При этом скорость движения не должна превышать 30 км/час.

2. Технические данные

Класс и тип сцепного устройства	A50-X
Диаметр сцепного шара, мм.....	50
Допустимая полная масса буксируемого прицепа, кг	1500
Параметр D, не более, кН.....	8,3
Параметр S (максимальная вертикальная нагрузка), кг	75
Масса ТСУ, кг	16,4

3. Гарантийные обязательства

Гарантируем безотказную работу ТСУ в течении 12 месяцев со дня продажи в торговой сети, при условии его эксплуатации в полном соответствии с настоящим руководством. Предприятие не несет ответственность за безопасность и надежность работы ТСУ при внесении потребителем изменений в его конструкцию. Рассмотрение претензий к продукции производителя при наличии отметки о продаже, заверенной штампом организации продавшей ТСУ и подписью продавца.

Наклейку предприятия-изготовителя на ТСУ и паспорт ТСУ сохранять до окончания гарантийного срока.

Изготовитель оставляет за собой право на изменение конструкции ТСУ, поэтому некоторые изменения, не ухудшающие её прочностные и потребительские качества, могут быть не отражены в инструкции.

4. Комплект поставки

1. Балка	1 шт.	11. Гайка M12x1,25	4 шт.
2. Кронштейн левый	1 шт.	12. Шайба 10	2 шт.
3. Кронштейн правый	1 шт.	13. Шайба 10 пружинная	2 шт.
4. Закладная M10	2 шт.	14. Шайба 12	10 шт.
5. Крюк тип А	1 шт.	15. Шайба 12 пружинная	6 шт.
6. Кронштейн под розетку	1 шт.	16. Шайба 14 увеличенная	4 шт.
7. Болт M12x1,25x40	4 шт.	17. Шайба 14 пружинная	4 шт.
8. Болт M12x1,25x70	2 шт.	18. Защитный колпачок	1 шт.
9. Болт M14x1,5x40	4 шт.	19. Паспорт	1 шт.
10. Гайка M10	2 шт.	20. Сертификат	1 шт.

5. Монтаж ТСУ

Схема монтажа

