



Инструкция по установке:

1. Установить гайки закладные М10х60 над отверстиями (А)
2. Установить гайки закладные М10х50 над отверстиями (Б) и вкрутить болты М10х90 на 2-3 оборота.
3. Установить защиту: заднюю часть завести на установленные болты М10х90, переднюю часть закрепить болтами М10х90 к гайкам закладным М10х50.
4. Затянуть все резьбовые соединения с необходимым усилием. Использование пневмоинструмента запрещено.

Состав изделия:

Наименование	Кол-во	Момент затяжки
Болт М10х90	4 шт.	47.0 Нм
Шайба 10	4 шт.	
Гайка закладная М10х50	2 шт.	
Гайка закладная М10х60	2 шт.	
Защита	1 шт.	
Демпфер	2 шт.	
Втулка	2 шт.	

Марка	Модель	Поколение	Объем двигателя	Тип привода	Тип КП
Toyota	Camry	2006-2009	2,4	FWD	МКПП
Toyota	Camry	2006-2009	2,4	FWD	АКПП
Toyota	Camry	2006-2009	3,5	FWD	АКПП
Toyota	Camry	2009-2011	2,4	FWD	МКПП
Toyota	Camry	2009-2011	2,4	FWD	АКПП
Toyota	Camry	2009-2011	3,5	FWD	АКПП
Toyota	Camry	2012-2014	2,0	FWD	АКПП
Toyota	Camry	2011-2014	2,5	FWD	АКПП
Toyota	Camry	2011-2014	3,5	FWD	АКПП
Toyota	Camry	2014-2017	2,0	FWD	АКПП
Toyota	Camry	2014-2017	2,5	FWD	АКПП
Toyota	Camry	2014-2017	3,5	FWD	АКПП
Toyota	Camry	2017-2018	2,0	FWD	АКПП
Toyota	Camry	2017-2018	2,5	FWD	АКПП
Toyota	Camry	2017-2018	3,5	FWD	АКПП
Toyota	Highlander	2010-2013	3,5	4WD	АКПП
Toyota	Highlander	2013-2017	3,5	4WD	АКПП
Toyota	Highlander	2016-2020	3,5	4WD	АКПП
Toyota	Venza	2013-2016	2,7	FWD	АКПП
Toyota	Venza	2013-2016	2,7	4WD	АКПП
Lexus	ES250	2012-2015	2,5	FWD	АКПП
Lexus	ES250	2015-2018	2,5	FWD	АКПП
Lexus	ES350	2012-2015	3,5	FWD	АКПП
Lexus	ES350	2015-2018	3,5	FWD	АКПП
Lexus	RX270	2010-2012	2,7	FWD	АКПП
Lexus	RX270	2012-2015	2,7	FWD	АКПП
Lexus	RX350	2009-2012	3,5	4WD	АКПП
Lexus	RX350	2012-2015	3,5	4WD	АКПП
Lexus	RX350	2015-2019	3,5	4WD	АКПП
Lexus	RX200t	2015-2017	2,0	FWD	АКПП
Lexus	RX450h	2015-2019	3,5 (HEV)	4WD	CVT
Lifan	Murman	2017-2022	1,8	FWD	МКПП