


КОМПЛЕКТАЦИЯ

Амортизатор 087494..... 2 шт.
Кронштейн крыла..... 2 шт.
Кронштейн капота 2 шт.
Болт M8x20..... 2 шт.

Гайка M8..... 2 шт.
Шайба 8 4 шт.
Инструкция по установке..... 1 шт.

Схема установки**Руководство по установке**

Амортизаторы капота
Mitsubishi Outlander III (2012-2015);
III рестайлинг (2014-2015);
III рестайлинг 2 (2015-2018);
III рестайлинг 3 (2018-2022);

Артикул: KUMIOU0400



Part № KUMIOU0400

УСТАНОВКА



Рис.1

1. Снять накладки на крыльях. Штатное отверстие для установки кронштейна крыла отмечено стрелкой (Рис.1).




Рис.2

2. Установить кронштейн крыла. Кронштейн фиксируется болтом M8x20 с шайбой 8 сверху и гайкой M8 с шайбой 8 снизу. Плотно прижать кронштейн к кузову, сдвинуть до упора к фаре. Затянуть болт торцевой головкой №13 с усилием 23 Нм (Рис.2).



Рис.3

3. Установить накладку крыла на штатное место (Рис.3).



Рис.4

4. Открутить верхнюю гайку крепления капота (Рис.4).



Рис.5

5. Установить кронштейн капота. Прижать кронштейн к боковой стенке петли и сдвинуть до упора вниз (к лобовому стеклу). Зафиксировать штатной гайкой M8, затянуть гайку M8 торцевой головкой №13 с усилием 23 Нм (Рис.5).



Рис.6

6. Аналогично установить крепления на другую сторону автомобиля.




Рис.7

7. Прокачать амортизаторы (упереть в пол штоком вниз, 5 раз полностью сжать и отпустить).

8. Убрать штатный упор. Защелкнуть фитинги амортизаторов на шарниры. Амортизаторы устанавливаются штоком к крылу (Рис.6).

9. Проверить сохранение заводских зазоров между капотом и крыльями. При необходимости отрегулировать.

ВНИМАНИЕ! НЕСОБЛЮДЕНИЕ ИНСТРУКЦИИ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К НЕКОРРЕКТНОЙ РАБОТЕ АМОРТИЗАТОРОВ И ПОВРЕЖДЕНИЮ АВТОМОБИЛЯ!