

NISSAN SUNNY

СОВМЕСТИМОСТЬ С ДРУГИМИ АВТОМОБИЛЯМИ - СМ. ЭТИКЕТКУ НА ЗАЩИТЕ

Артикул: Сталь 111.04129.1 Картер и КПП

Кузов: В14
Год выпуска: 1994-1999
Объем двигателя: 1,4
Тип КПП: Все

СОСТАВ ИЗДЕЛИЯ

1. Болт М10х20.....	4	Шт.
2. Болт М10х30.....	2	Шт.
3. Болт М10х110.....	2	Шт.
4. Гайка М10.....	2	Шт.
5. Шайба 10.....	10	Шт.
6. Шайба пружинная 10.....	8	Шт.
7. Шайба 14.....	2	Шт.
8. Кронштейн передний.....	2	Шт.
9. Кронштейн задний.....	2	Шт.



ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Передние кронштейны прикрепить к транспортировочным проушинам автомобиля болтами М10х30.
2. Задние кронштейны прикрепить к подрамнику автомобиля болтами М10х110.
3. Прикрепить защиту к установленным кронштейнам болтами М10х20.
4. Затянуть все резьбовые соединения.
Использование пневмоинструмента запрещено.

Диаметр резьбы	М6	М8	М10	М12
Моменты затяжки	9.8 Нм	24.0Нм	47.0Нм	81.0Нм