



Инструкция по установке:

- Снять штатный пыльник.
- Установить шпильки закладные M10 в отверстия (А).
- Закрепить кронштейны гайками M10 к шпилькам закладным M10.
- Вырезать прямоугольные отверстия для кронштейнов, установить штатный пыльник.
- Выкрутить на 2-3 оборота штатный крепеж (Б).
- Установить защиту: завести заднюю часть на штатный крепеж (Б), переднюю часть закрепить болтами M10x30 к кронштейнам.
- Затянуть болты с необходимым усилием.

Состав изделия:

Наименование	Кол-во	Момент затяжки
Болт M10x30	2 шт	47.0 Нм
Гайка M10	2 шт	47.0 Нм
Защита	1 шт	
Кронштейн	2 шт	
Шайба 10	4 шт	
Шайба пружинная 10	2 шт	
Шпилька закладная M10	1 шт	
Шпилька закладная M10 с проволокой	1 шт	

Марка	Модель	Поколение	Объем двигателя	Тип привода	Тип КПП
Toyota	RAV4	2006-2008	2,0	4WD	МКПП
Toyota	RAV4	2006-2008	2,0	4WD	АКПП
Toyota	RAV4	2006-2008	2,4	4WD	АКПП
Toyota	RAV4	2008-2010	2,0	4WD	МКПП
Toyota	RAV4	2008-2010	2,0	4WD	АКПП
Toyota	RAV4	2010-2013	2,0	4WD	CVT
Toyota	RAV4	2012-2015	2,5	4WD	АКПП
Toyota	RAV4	2015-2019	2,5	4WD	АКПП