

MERCEDES BENZ SPRINTER CLASSIC

Артикул: Сталь 111.03923.1 Защита топливного бака

Кузов: Все.
Год выпуска: 2013-
Объем двигателя: 2,1
Тип КПП: МКПП

СОСТАВ КРЕПЕЖА

1. Болт М8х25.....	5 Шт.
2. Болт М8х30.....	2 Шт.
3. Болт М10х30.....	1 Шт.
4. Шайба 8.....	4 Шт.
5. Шайба 8 ув.....	7 Шт.
6. Шайба 10.....	1 Шт.
7. Гайка закладная М8х65/15.....	1 Шт.
8. Гайка закладная М10х65/20.....	1 Шт.
9. Гайка М8.....	2 Шт.
10. Кронштейн 1.....	2 Шт.
11. Кронштейн 2.....	1 Шт.
12. Кронштейн 3.....	1 Шт.
13. Кронштейн 4.....	4 Шт.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Установить кронштейн 1 на штатное крепление бака с помощью гайки М8 через шайбу 8.
2. Установить гайку закладную М10х65/20 в штатное отверстие в раме автомобиля и закрутить болт М10 х30 на несколько оборотов.
3. Установить кронштейн 2 на установленный болт М10х30.
4. Установить гайку закладную М8х65/15 в отверстие за баком и закрутить болт М8х25 на несколько оборотов.

5. Установить кронштейн 3 на установленный болт М8х25.
6. Установить кронштейны 4 в штатное крепление бака с наружной стороны автомобиля.
7. Установить защиту на установленные кронштейны с помощью болтов М8х25. В кронштейны 4 закрутить болты М8х30
8. Затянуть все резьбовые соединения. (М10-50 Нм, М8-30 Нм).

Гайка фиксируемая М8х65/15

Кронштейн 3

Болт М8х25
Шайба 8 ув.

Болт М8х30
Шайба 8 ув.

Кронштейн 4

Кронштейн 2

Гайка фиксируемая М10х65/20

Болт М10х30
Шайба 10

Защита

Гайка М8
Шайба 8

Кронштейн 1

Гайка М8
Шайба 8

Болт М8х25
Шайба 8 ув.

авт
БРОНЯ