


Инструкция по установке **UAZ Patriot Pickup**

2016-


Арт.: F.6313.002













Тип шара - «Е»


$D \text{ (kN)} = \frac{\text{MAX kg} \times \text{MAX kg}}{\text{MAX kg} + \text{MAX kg}} \times 0,00981$	 1600 kg  100 kg $D = 10,2 \text{ kN}$
	UAZ Patriot Pickup 2016- 


Используемый инструмент:

	 S - 13; S - 17; S - 19.	 Wrench	13 mm; 17 mm; 19 mm.
---	--	---	---



1	x1	Балка	
2	x2	Кронштейн	
3	x1	Переходник	
4	x1	Шар	
5	x1	Штифт	
6	x1	Шплинт	
7	x1	Кронштейн под розетку	
8	x1	Болт М8х100	
9	x1	Болт М10х20	
10	x4	Болт М10х1,25х30	
11	x8	Болт М12х1,25х40	
12	x1	Гайка М8	
13	x4	Гайка М10х1,25	
14	x6	Гайка М12х1,25	
15	x1	Шайба 8 пружинная	
16	x1	Шайба 8	
17	x1	Шайба 8 увел.	
18	x4	Шайба 10 пружинная	
19	x8	Шайба 10	

20	х8	Шайба 12 пружинная	
21	х14	Шайба 12	
22	х1	Гайка М24	
23	х1	Шайба 24 пружинная	



1

Демонтировать задний бампер.

2

Установить кронштейн (2) с внешней стороны левой части рамы с помощью болтов М10х1,25х30 (10), болтов М12х1,25х40 (11), шайб 10 пружинных (18), шайб 10 (19), шайб 12 пружинных (20), шайб 12 (21), гаек М10х1,25 (13) и гаек М12х1,25 (14). С другой стороны аналогично.

3

Установить балку (1) на ранее установленные кронштейны (2) с помощью болтов М12х1,25 (11), шайб 12 пружинных (20), шайб 12 (21) и гаек М12х1,25 (14).

4

Затянуть все резьбовые соединения - сначала балку с кронштейнами, затем кронштейны с рамой. Моменты затяжки: М10=47 Нм, М12=81 Нм.

5



Установить кронштейн под розетку (7) на балку (1) с помощью болта М8х100 (8), шайбы 8 (16), шайбы 8 пружинной (15), шайбы 8 увел. (17) и гайки М8 (12).

6



Установить переходник (3), закрепив с помощью штифта (5) и шплинта (6). Зафиксировать переходник болтом М10х20 (9) - фиксацию использовать только без нагрузки. Установить на переходник шар (4), закрепив гайкой М24 (22) с шайбой 24 пружинной (23). Затянуть все резьбовые соединения. Моменты затяжки: М8=25 Нм, М24=95 Нм.